

## Montagehilfe für die Clips an der Schiebetürverkleidung



### 1.1 Benötigte Materialien:

- Zwei Türverkleidungsclips
- Zwei Kunststoffhalter
- Mind. 3g Klebstoff

## 1.2 Schritt-für-Schritt Anleitung:

Schritt 1: Beginn die Demontage der Schiebetürverkleidung. Hier vorsichtig vorgehen, um Schäden vorzubeugen.



Schritt 2: Die Zentrierpunkte mit einer geeigneten Zange vorsichtig entfernen.



Schritt 3: Schleife die Spritzpunkte leicht an. Anschließend entferne verbliebende Fett- oder Schmutzrückstand. Dafür reicht ein einfacher Cutter oder Messer. Trage den Klebstoff auf die vorbereiteten Spritzpunkte auf. Bitte die Empfehlungen auf der Packung beachten.



Schritt 4: Die Halterungen daraufhin genau an den vorbereiteten Stellen mit der Verkleidung verbinden und gedrückt halten.

Schritt 5: Den Klebstoff mindestens 24 Stunden lang in Ruhe aushärten und trocknen lassen.

Schritt 6: Danach können die Clips in die Halterungen geschoben werden. Anschließend kann die Verkleidung wieder einfach in die Schiebetür eingebaut werden.



Das war der letzte Schritt für die Montage der Clips in die Türverkleidung. Mit den eingesetzten Teilen und der richtigen Anbringung ist das Problem mit einer schleifenden Schiebetür gelöst worden.